

展开尺寸: 171.9*72mm

△警告

- 本製品のLEDライトは非常に強い光を発します。
- 点灯中のLEDライトを直接見ないでください。目に障害を与えるおそれがあります。特にお子様が誤って光源を直視しないよう、十分ご注意ください。
- 誤使用によるけがや事故を防ぐため、小さなお子様の近くに置かないでください。

△注意

- 本製品を水や火に近づけないでください。
- 本製品を分解しないでください。
- お手入れには乾いた布で拭き取ってください。
- 水や湿気の多い場所で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 指定の電池以外は使用しないでください。発熱や破損の原因となります。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。

3

トラブルシューティング

- スイッチをオンにしても、点灯しない場合は、電池のプラスとマイナスが正しく取り付けられているかご確認ください。
- 光が弱い、光が点滅する、または明るくない場合は電池を交換してください。改善されない場合は、販売店にご連絡ください。

免責事項

- 本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の図は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。また、本取扱説明書は予告なしに変更となることがあります。


最新の取扱説明書は「株式会社池商」WEBサイトよりダウンロードが可能です。<http://www.ikesho-n.jp>

4

Ver.1.0

RAMASU®

ダストLEDライト




取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧ください。


本製品は、家庭用掃除機のヘッド部分に取り付けて使用するLEDライトです。
掃除機を使用する際に、肉眼では見つけにくいホコリを見えやすく照らし出します。

■セット内容




■取り付け手順

- ①本体に付属の電池を入れます。カバーをスライドさせて開け、図の向きで乾電池を入れます。電源ボタンを押して点灯するかご確認ください。



1


- ②本体に付属の両面シールを貼ります。
ライト本体の裏面に貼ってください。



①接着面が平らな
掃除機ヘッドに
お使いください。

- ③ライト本体に貼った両面シールの剥離紙を剥がし、
掃除機ヘッドの左側に接着します。この時、取付ガイドをつけた状態で掃除機ヘッドと同じ高さで貼り付けてください。

- ④貼り付けたあとで、ガイドのみ取り外してください。
ライトが床よりも若干浮く状態が正しい取り付け状態です。



2

製品仕様

- 製品サイズ: (約)W17×D61×H30mm
- 製品重量: (約)19g
- 電源: 乾電池(23A-12V)
- 主な材質: ABS
- 製造国: 中国

お問い合わせ

株式会社 池商（サポートセンター）

TEL: 025-383-0105 FAX: 025-383-0108
E-MAIL: support@ikesho-n.jp
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
●受付時間: 9:00~17:00※土・日・祝日を除く